

**BOQUILLAS - TIPS**



BOQUILLAS UTILIZABLES SIMULTANEAMENTE POR CADA APARATO  
 TIPS POSSIBLE TO BE USED SIMULTANEOUSLY PER MODEL.

BOQUILLAS TIPS	NO.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	18
SR-1		2	2	1	1							
SR-1.5		3	3	2	2	1	1					
SRA-6		14	12	10	7	6	5	4	3	2	1	1

COD.	ARTICULO	DESCRIPCION
CF050065	GENERADOR GENERATOR	Electrolito en cuba principal Duración unas 200 horas aproximadamente <i>Electrolite in main tank. AP 200 hours aprox.</i>
CF056050	FLUX 2	Cuba Flux 2 hasta el nivel. Cuba Gas flux aproximadamente 75% <i>Tank flux 2 up to the level. Gas flux tank 75% capacity aprox.</i>
CF056100	GAS FLUX	Cuba Gas Flux: aproximadamente 25% Mayor protección a la oxidación + % + % - Menor temperatura máxima + % + Posibilidad de embozar filtros (Block y soplete) <i>Gas flux tank 25% capacity aprox. Oxidation protection + % + % - Maximum temperature</i>
CF056060	FLUX 6	Para alcanzar temperatura máxima (platino, acero, etc) Cuba gas flux hasta nivel. ATENCIÓN: NO ACONSEJABLE UTILIZAR LA MISMA MÁQUINA PARA GAS FLUX Y FLUX 6. MUY INFLAMABLE. <i>To get max.temperature (platinum, steal, etc) Gas flux tank up to top level. ATENTI</i>



**HISPANA**

de Maquinaria, S.A.

Tel. +34 93 3091707 Fax. + 34 93 3090702

e-mail: hispana@hispanaspain.com

internet: <http://www.hispanaspain.com>

C/ Can Cuiàs, 24-26 - Pol.Ind. Can Cuiàs, nave 20/1  
 Montcada i Reixac 08110 - Barcelona - España (Spain)